

Toyota-1

No.	โค้ด	ความหมาย	คำแปล
1	P1100	BARO Sensor Circuit.	เซ็นเซอร์วัดความดันบรรยากาศ (Barometric Sensor)
2	P1120	Accelerator Pedal Position Sensor Circuit.	เซ็นเซอร์ตรวจจับ ตำแหน่งคันเร่ง
3	P1121	Accelerator Pedal Position Sensor Range/Performance Problem.	เซ็นเซอร์ตรวจจับ ตำแหน่งคันเร่ง มีปัญหา
4	P1125	Throttle Control Motor Circuit.	มอเตอร์ควบคุมตำแหน่งปีกผีเสื้อ
5	P1126	Magnetic Clutch Circuit.	ครัทช์แม่เหล็ก
6	P1127	ETCS Actuator Power Source Circuit.	ETCS Actuator - วงจรจ่ายไฟฟ้ามีปัญหา
7	P1128	Throttle Control Motor Lock.	มอเตอร์ควบคุมตำแหน่งปีกผีเสื้อ ติดขัด
8	P1129	Electric Throttle Control System	ระบบไฟฟ้าของระบบควบคุมตำแหน่งปีกผีเสื้อ
9	P1130	Air/Fuel Sensor Range/Performance. (Bank 1 Sensor 1)	เซ็นเซอร์วัดอากาศ/ เชื้อเพลิง (Bank 1 Sensor 1)
10	P1133	Air/Fule Sensor Circuit Response. (Bank 1 Sensor 1)	การตอบสนองของเซ็นเซอร์วัดอากาศ/ เชื้อเพลิง (Bank 1 Sensor 1)
11	P1135	Air/Fule Sensor Heater Circuit Response.(Bank 1 Sensor 1)	Heater ของเซ็นเซอร์วัดอากาศ/ เชื้อเพลิง มีปัญหา
12	P1150	Air/Fuel Sensor Range/Performance. (Bank 1 Sensor 2)	เซ็นเซอร์วัดอากาศ/ เชื้อเพลิง (Bank 1 Sensor 2)
13	P1153	Air/Fule Sensor Circuit Response. (Bank 1 Sensor 2)	การตอบสนองของเซ็นเซอร์วัดอากาศ/ เชื้อเพลิง (Bank 1 Sensor 2)
14	P1155	Air/Fule Sensor Heater Circuit. (Bank 1 Sensor 2)	Heater ของเซ็นเซอร์วัดอากาศ/ เชื้อเพลิง มีปัญหา (Bank 1 Sensor 2)
15	P1200	Fule Pump Relay Circuit.	รีเลย์ของปั๊มเชื้อเพลิง
16	P1300	Igniter Circuit Malfunction - No. 1.	วงจรจุดระเบิด 1 มีปัญหา
17	P1310	Igniter Circuit Malfunction - No. 2.	วงจรจุดระเบิด 2 มีปัญหา
18	P1335	No Crankshaft Position Sensor Signal - Engine Running.	ไม่มีสัญญาณจากเซ็นเซอร์จับตำแหน่งการหมุนของเพลาค้อเหวี่ยง
19	P1349	WT System.	ระบบ VVT
20	P1400	Sub - Throttle Position Sensor.	เซ็นเซอร์วัดตำแหน่งย่อยของปีกผีเสื้อ
21	P1401	Sub - Throttle Position Sensor Range/Performance Problem.	เซ็นเซอร์ของโค้ด P1400 มีปัญหา
22	P1405	Turbo Pressure Sensor Circuit.	เซ็นเซอร์วัดความดัน เทอร์โบ

Toyota-1

No.	โค้ด	ความหมาย	คำแปล
23	P1406	Turbo Pressure Sensor Range/Performance Problem.	เซ็นเซอร์วัดความดันเทอร์โบ มีปัญหา
24	P1410	EGR Valve Position Sensor Circuit Malfunction.	เซ็นเซอร์วัดตำแหน่ง EGR Valve (วาล์วควบคุมการไหลเวียนของไอเสีย)
25	P1411	EGR Valve Position Sensor Circuit Range/Performance.	เซ็นเซอร์ EGR Valve มีปัญหา
26	P1500	Starter Signal Circuit.	สัญญาณของไดสตาร์ท
27	P1510	Boost Pressure Control Circuit.	ระบบควบคุมการเพิ่มความดัน
28	P1511	Boost Pressure Low.	ระบบควบคุมการเพิ่มความดัน - ค่าต่ำ
29	P1512	Boost Pressure High.	ระบบควบคุมการเพิ่มความดัน - ค่าสูง
30	P1520	Stop Lamp Switch Signal Malfunction.	สัญญาณสวิทช์ของไฟแสดงสถานะ STOP มีปัญหา
31	P1565	Cruise Control Main Switch Circuit.	สวิทช์ของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
32	P1600	ECM BATT Malfunction.	แบตเตอรี่ของ ECM (กล่องสมองกล) มีปัญหา
33	P1605	Knock Control CPU.	CPU ควบคุมการเกิดน็อค
34	P1630	Traction Control System.	ระบบควบคุม - ป้องกันการลื่นไถล (TCS)
35	P1633	ECM.	Electronic Control Module (กล่อง ECU)
36	P1652	Idle Air Control Valve Control Circuit.	วาล์วควบคุมรอบเดินเบา
37	P1656	Output Circuit Voltage.	ระดับแรงดันไฟฟ้าด้าน Output
38	P1658	Wastegate Valve Control Circuit.	เวสต์เกต วาล์ว - วงจรควบคุมมีปัญหา
39	P1661	EGR Circuit.	วงจร EGR (Exhaust Gas Recirculation)
40	P1662	EGR by-pass Valve Control Circuit.	วาล์วบายพาสของ EGR
41	P1780	Park/Neutral Position Switch Malfunction (Only For A/T)	สวิทช์ตำแหน่งคันเกียร์ P/N มีปัญหา

* Air/Fule Sensor = ออกซิเจนเซ็นเซอร์